

A leggyakoribb hibák függönyözésnél – és tippek, hogy elkerüld őket!

Ha úgy döntöttél, hogy egyedül vágysz neki a függönyözésnek, akkor ez az útmutató mindenképp neked szól.

Mivel a függönyöknek nem csupán funkcionális szerepük van, hanem meghatározzák az egész szoba hangulatát, ezért nem éri meg találmra dönteni, és felületes méréseket végezni. Mégis sokan követnek el **alapvető hibákat** a karnisok kiválasztásánál, a méretezésnél, a forma- és az anyagválasztásnál, **amik lehetetlenné teszik, hogy végül elegáns és harmonikus eredményt kapjanak.**

Ha te nem szeretnél utólag bosszankodni és egy nem jól sikerült függönnyt nézegetni, vagy esetleg azonnal újat vásárolni, **akkor figyelmesen olvasd el az útmutatót,** ami segít elkerülni a leggyakoribb hibákat.

1. Hiba: Rosszul elhelyezett vagy túl keskeny karnis


Mi a gond?

Sokan túl alacsonyra szerelik a karnist, és az ablak szélességéhez mérten túl rövid méretet választanak, ami optikailag összenyomja a teret, valamint sokszor nem teszi lehetővé, hogy elképzeléseinknek megfelelően tudjuk felöltöztetni a függönyökkel.

Hogyan csináld jól?

✓ A karnist mindig legalább 15-20 cm-rel az ablak felső széle fölé szereld, így a szoba magasabbnak tűnik.

✓ Oldalirányban a karnis oldalanként minimum 15-20 cm-rel legyen szélesebb, mint az ablaknyílás, amennyiben csak fényáteresztő függöny kerül rá. Hogyha sötétítőfüggönnyt is tervezel hozzá, akkor 25-30, akár 35 cm-rel is válassz nagyobb karnist oldalanként (anyag vastagságát és mennyiségét is figyelembe kell venni), hogy a sötétítők szépen elhúzhatóak legyenek, és a falra takarjanak rá, ne a fényt zárják ki elhúzott vagy fix állapotukban (pl.: dekor oldalsál)

 **Extra tipp:** Ha igazán elegáns hatást szeretnél, és otthonodban megoldható, akkor mindenképp szereld a karnist egészen a mennyezetre! Egy hosszú függöny (mennyezettől a föld fölött 2 cm-re), egy szép kivitelezésben mindig luxus érzetet kelt.

2. Hiba: Rosszul lemért függönyméret

Mi a gond?

Túl rövid, túl hosszú, nem ér végig a karnison vagy épp feltorlódik rajta, a legnagyobb hibák látvány tekintetében. Bár ugyanúgy gyakran látjuk, amikor sikerül pontosan mérni, de nem a kellő anyagmennyiség kerül a függönybe, amitől ugyanúgy szegényes, hiányos lesz az összkép. Mindkét esetben úgy fog tűnni, mintha az a függöny máshova készült volna, és ezt biztosan nem szeretnéd.

Hogyan mérj pontosan a függöny varrásához?


Hosszúság:

- A legfontosabb, hogy akkor mérünk, amikor a karnis már fent van a végleges helyén.
- A karnison lévő guri, kampó, csipesz mutatja meg, hogy honnan fog indulni a függöny. Innen kell a mérést kezdenünk, egészen a kívánt hosszig.
- Rövid függöny esetén a párkány alatt 2-5 cm-re, fűtőtest esetén a radiátor vagy konvektor fölött 2-5 cm-re, hosszú függöny esetén pedig a föld fölött 2-3 cm-re, attól függően, hogy sötétítőfüggöny vagy oldalsál lesz-e a fényáteresztő függöny mellett. (Azokat mindig 1 cm-rel hosszabbra varrjuk, nehogy a fényáteresztő kilógjon alóla.)

Szélesség:

- A függöny szélességét mindig a karnis szélességének a mérete határozza meg! (véletlen sem az ablak szélessége) Itt figyelembe kell venni a választott anyag sűrűségét is, de fő szabály szerint a behúzóval varrt függönyöket kétszeres anyagmennyiséggel ajánljuk (vékonyabb anyagnál akár 2,5-szeres is lehet), rakott függöny esetén

pedig minimum a 2-szeres, de inkább a 2,5-szeres anyagmennyiséget. (látványos mintájú anyag esetén pedig a minta határozza meg a rakás sűrűségét)

 **Extra tipp:** Ha igazán szép függönyt szeretnél, nézd meg a kézzel rakott függönyöket. Akár fényáteresztő anyagból, akár dekorból oldalsálként. Pontosabb, elegánsabb és időtállóbb kivitel még nem találtak ki!

3. Hiba: Nem megfelelő anyagválasztás


Mi a gond?

Nézegeted az anyagokat, beleszeretsz egy jó mintába, és eltántoríthatatlan leszel. Csupán csak arról feledkezel meg, hogy épp azt a funkciót nem látja el, ami miatt vásárolni indultál.

Ahány anyag, annyiféle tulajdonság. Fontos, hogy tudd, mi a cél (mennyire engedje át a fényt, esetleg teljesen fényzáró legyen, könnyen vagy egyáltalán ne kelljen vasalni, ne kelljen tisztítóba hordani, lágy, finom anyag legyen, vagy testes, stb.)

Hogyan válassz jó anyagot?

- Fényáteresztő függönyhöz:** Válassz voile-t vagy organzát légies, könnyed hatásért. Ha testesebb anyagot szeretnél, akkor a kevertszálas anyagokból válogass.
- Sötétítő függönyhöz:** Ha teljes sötétséget akarsz, akkor blackout anyagot válassz. Ha csak tompítani szeretnéd a fényt, akkor vastagabb pamut vagy bársony is jó lehet.
- Hálószobába:** A puha tapintású, sűrűbb anyagok kellemes, otthonos hatást keltenek (pl. bársony)
- Nappaliba:** Kombinálhatod a könnyű voile vagy len hatású függönyt egy vastagabb dekorfüggönnyel, hogy nappal világos legyen, este pedig meghitt hangulatot teremtsen.

 **Extra tipp:** Mindig tudd előre, hogy milyen stílusban és kivitellel szeretnéd a függönyeidet és úgy válaszd ki a tulajdonságaiban ahhoz ajánlott anyagokat. Mivel óriási a választék, színben, árnyalatban és struktúrában biztosan fogsz találni az otthonodhoz megfelelőt.

4. Hiba: Rossz ráncolás, nem megfelelő kivitelezés és felszerelés

Mi a gond?


Kiválasztottad a tökéletes anyagot, pontosan mértél, és azt hiszed, hogy a nehezén már túl vagy, mire a szomszédasszony felajánlja, hogy van kis asztali varrógépe, és majd “beszegi” neked.


Na most jön a lényeg. Légy határozott, és **mondj NEMet!**


A tökéletes végeredmény innen már csak ezen múlik. **Keress egy hozzáértő szakembert,** aki ismeri a ráncolási arányokat, a behúzókat sajátosságait és a függönyvarrás szabályait és vele varrasd meg. (a legtöbb függöny szaküzletben erre van lehetőség)


Hogyha mindezen túl vagy, akkor **már csak fel kell raknod az új függönyödöt** és ha még a szomszédasszony mindig szóba áll veled, együtt nézhetitek a tökéletes végeredményt.

Hogyan akaszd fel szépen?

 A ráncolószalag segítségével behúzod a megfelelő méretre (karnis szélessége) a függönyt, hogy szép és egyenletes legyen a redőzés. Majd nem a szalag közepén futó zsinórba, hanem az arra kialakított helyre akasztgatod be a kampókat, görgőket.

 Ha karikás vagy ringlis függönyt választottál, ügyelj rá, hogy a gyűrűk egyenletes távolságban legyenek, hogy ne lógjon összevissza.

 Ne spórolj a függönycsipeszekkel, akasztókkal vagy kampókkal – inkább legyen több, mint kevesebb, hogy szép tartása legyen a függönynek. Ajánlatos 8-10 cm-enként függeszteni a függönyt.

 **Extra tipp:** A fényáteresztő függönyök aljában többnyire már gyárilag benne van az ólomzsinór, aminek beigazításával tökéletesítheted a függönyöd rendezettségét. A sötétítők aljába pedig bújtatóházat szoktunk varrni, ahol ezt a belehelyezett ólomsúlyokkal érzük el.





5. Hiba: Nem illik a lakás stílusához


Mi a gond?

Egy rusztikus lakásba nem passzol egy ultra-modern, fényes anyag, ahogy egy minimalista enteriőrbe sem való egy túl díszes, fodros függöny.



Hiába változik évről évre a divat, vagy érkezik a legújabb trend, hogyha a te otthonodhoz nem illik sem stílusában, sem színvilágában az épp aktuális. A választott függönyök célja, hogy harmóniát teremtsenek, ne zavarossá és kuszává tegyék az addigiakat.

Hogyan válassz stílusos függönyt?

-  Skandináv, letisztult otthonhoz: Semleges színek, könnyű lenvászon vagy pamut függönyök.
-  Klasszikus stílushoz: Hímzett, brokát vagy bársony anyagok, gazdag ráncolással.
-  Modern lakásba: Egyszínű, minimalista blackout vagy áttetsző függönyök, letisztult vonalakkal.
-  Vidéki hangulathoz: Pasztellszínek, kockás vagy apró virágmintás anyagok, esetleg hímzéssel, némi csipkével díszítve.

 **Extra tipp:** A függöny legyen összhangban a bútorokkal és a fal színével – egy jól megválasztott árnyalat csodákra képes!

Összegzés: Így lesz tökéletes a függönyöd

-  A hibátlan végeredmény a megfelelő karnis kiválasztásával kezdődik, hogy kompromisszumok nélkül tudd felfüggönyözni.
-  Mindig pontos méréseket végezz, és soha ne az anyagmennyiségen és a

varrási technikán spórolj, hogyha hibátlan látványt szeretnél.

- ✓ Válassz a helyiség funkciójának megfelelő anyagot – fényáteresztőt, sötétítőt vagy dekoratív textilt.
- ✓ Gondolj a részletekre: karnis típus, ráncolás, kiegészítők, mind számítanak!
- ✓ A függöny stílusa illeszkedjen az enteriőrhez, hogy harmonikus legyen az összkép.

Ha ezeket betartod, garantáltan olyan függönyeid lesznek, amelyek nemcsak szépek, hanem tökéletesen illeszkednek is az otthonodhoz.



Ha további kérdéseid vannak, esetleg bizonytalan vagy, válaszd a helyszíni felmérést és tanácsadást!

Élj a lehetőséggel, hogy kiküszöböljük a lehetséges mérési és varrasi hibákat, és **tedd meg a következő lépést otthonod tökéletes függönyei felé.**



KÉREM A FELMÉRÉST ÉS A TANÁCSADÁST!